



ANTES DE INSTALAR

Recomenda-se veementemente que no momento da abertura da embalagem seja feita uma inspeção visual em todos os produtos.

Lixe superficialmente o local de aplicação do produto antes da instalação. Após lixar, passe um pano para retirar a poeira da parede.

O local de instalação deve estar livre de umidade e poeira. O produto é recomendado para paredes de alvenaria. É necessário pelo menos uma camada de massa, fundo ou tinta antes da aplicação. Não pode ser instalado sobre cimento cru e isopor.

A pintura da parede precisa estar seca e firme. O tempo de cura total de algumas tintas ou massa corrida pode variar de 15 a 30 dias.

É recomendável que você tenha um rodapé instalado no local onde o painel ripado será aplicado, não deixando o produto em contato direto com o chão.

Em locais úmidos, azulejos e porcelanatos, tintas com brilho, resinas, impermeabilizantes, vernizes, pvc, grafiatos, papel de parede e texturas a instalação deve ser reforçada com cola de contato, silicone ou cola instantânea.

DICAS DE INSTALAÇÃO

Não enrole o produto no sentido contrário (com a parte laminada para dentro), pois isso pode ocasionar avarias.

Curvas com ângulos muito fechados (inferiores a 45°) também podem danificar a laminação.

Ao realizar cortes, molhe o estilete em uma solução de água + detergente para que a cola do produto não grude na lâmina.

Faça o corte com a parte laminada do produto virada para cima. Para isso, deslize levemente o estilete sob a linha que deseja realizar o corte e repita o processo por mais duas vezes, sendo a última com mais pressão para cortar com precisão e por completo.

Para melhor fixação, reforce as pontas (extremidades) do produto durante a instalação com cola de contato ou cola instantânea.

Caso necessário utilize silicone para acabamentos.

PASSO A PASSO

PAINEL RIPADO LAMINADO

- 1º Meça o produto e corte na medida que deseje.
- 2º Retire a fita protetora do verso autocolante do produto.
- 3º Cole, começando por uma das pontas e continua a colar normalmente até a outra extremidade.
- 4º Coloque a próxima ripa rente a outra e siga até atingir o resultado desejado.

PAINEL RIPADO LAMINADO – LINHA JÁ CORTADA

- 1º Retire a fita protetora do verso autocolante do produto.
- 2º Inicie a colagem. O produto pode conter uma pequena variação de até dois milímetros de uma ripa para a outra. Para melhor acabamento recomendamos a aplicação primeiro da parte de cima da peça. Depois, vá colando normalmente até a extremidade inferior.
- 3º Coloque a próxima ripa rente a outra e siga até atingir o resultado desejado.

PERFIL DE ACABAMENTO MULTIUSO SLIM E COM FUNÇÃO PASSA FIO

- 1º Meça o produto e corte na medida que deseje.
- 2º Retire a fita protetora do verso autocolante do produto.
- 3º Cole, começando por uma das pontas e continua a colar normalmente até a outra extremidade.

Nota técnica: Nos produtos com a função passa fio, é recomendável o uso de cabos de energia de no máximo 8mm de diâmetro. Não é recomendável manter cabos de rede e cabos elétricos na mesma caixa de passagem.

ORIENTAÇÕES GERAIS



LIMPEZA

Utilize pano de algodão umedecido em uma solução com detergente neutro. Passe cuidadosamente no produto. Não utilize nada abrasivo (como esponja ou escova).



EXPOSIÇÃO AO SOL

Não indicamos a instalação do produto em áreas com exposição direta ao sol.



COLA DE CONTATO

Se necessária alguma emenda, quina ou reforço, primeiro aplique a cola nas duas superfícies que pretende unir. Espere secar por dez minutos e só depois una as pontas ou realize a fixação.



Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com a gente!

WhatsApp: (47) 9 9762-0241

www.meurodape.com



Acompanhe a gente nas redes sociais!
[/meurodape](https://www.instagram.com/meurodape)