

MANUAL DE INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO COM COLA

- Preparação do contra piso

O contra piso deve ser executado com argamassa de cimento e areia média lavada no traço de 1/3 (1 saco de cimento / 3 carrinhos de areia), nivelado, sarrafeado e desempenado.

Depois de seco varrer tirando todos os resíduos para receber uma nata pastosa (PVA) espalhada com desempenadeira lisa de aço. Esta nata pastosa é composta por cimento, cola PVA e água, após a cura deve-se lixar e limpar devendo ficar bem liso e isento de poeiras, graxas e outros.

Aconselhamos limpar o piso com álcool isopropílico, para remoção de todo resíduo oleoso, garantindo uma melhor aderência do produto.

*Para aplicação em pisos existentes, como: paviflex, madeira, cerâmica, granito e outros, ligar no depto. técnico para orientações.

- Colocação

Passar cola de contato no verso das placas e no contra piso com desempenadeira lisa de aço.

Esperar a secagem, ou seja, somente após completa evaporação do solvente as placas deverão ser assentadas.

Limpar o excesso de cola no ato da instalação usando um pano umedecido com removedor.

- **Indicação de cola:** Entrar em contato com o nosso depto. técnico, para indicação da melhor opção, dependendo da situação apresentada.

Referência: P4000 – PETROCOLA / AM 13 – AMAZONAS / CASCOLA EXTRA / COLA SEM ODOR 1430 – UNA / UNIFLEX 1090 – UNA.

Rendimento:

- 1 Litro = 2m²
- 1 Galão = 10 a 12m²
- 1 Lata = até 50m²

*Para o piso colorido, o rendimento poderá ter alterações e os cuidados deverão ser redobrados.

CUIDADOS:

Excesso de cola prejudica a colocação, podendo reagir de maneira inadequada com a borracha.

Nunca aplicar cola nas placas e contra piso sob ação do sol, poderá haver expansão de bolhas de ar sob as placas, ficando difícil a solução.

Não utilizar máquinas de lavar piso tipo mecânica / rotativa / enceradeira elétrica rotativa ou máquina vap.