

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT PRO TELA ESTRUTURANTE POLIÉSTER é uma tela constituída de fios 100% poliéster. É utilizada como estruturante para materiais de impermeabilização, flexíveis e rígidos, possibilitando o aumento da resistência à tração.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Aparência	Tela
Base química	Poliéster

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Impermeabilização moldada no local, quando necessário;
- Reforço em pontos críticos de impermeabilização (juntas, ralos, cantos, arestas e tubos emergentes);
- Tratamento de fissuras e trincas.

b) Aplicação

Colocar o **VEDACIT PRO TELA ESTRUTURANTE POLIÉSTER** entre a 1ª e a 2ª demãos da impermeabilização ou do tratamento de trincas e fissuras; posteriormente, cobrir com as demãos subsequentes, de modo que a tela não fique aparente. Para realizar cortes na tela, utilizar tesoura. Em lajes, sobrepor, no mínimo, 10 cm entre as emendas. Em trincas e fissuras, colocar a tela, ultrapassando pelo menos 10 cm para cada lado.

ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Rolos	0,49m x 50m
	0,73 x 50m
	1,47 x 50m

VALIDADE

24 meses.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EPI (Equipamento de proteção individual)

- Óculos de segurança;
- Avental de PVC;
- Luvas de borracha.